

## Péče o koberec: Suché šamponování (aplikace swift)


Jak šamponovat koberec suchou metodou pomocí stroje Taski Swift 35




1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte žvýkačky, skvrny, nálepky a hrubé nečistoty z podlahy. Proveďte bezpečnostní kontrolu stroje. Důkladně vysajte koberec kartáčovým vysavačem.




2. Naplňte nádrž vodou a přidejte šampón na koberec, dle doporučení. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům.



3. Ošetřete okraje, rohy a jiné těžko dosažitelné povrchy speciální násadou k tomu určenou. Aplikujte suchou pěnu pohybováním strojem do předu a do zadu v lehce přesahujících řadách.



4. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi (tento krok je důležitý pro urychlení schnutí a vzhled koberce) . Nechte koberec řádně uschnout.



5. Opláchněte kartáč, nášady a zahřívací hlavici čistou vodou. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem a smotejte kabel (volně!).




6. Po řádném vysušení (2-3hod.) doporučujeme koberec vysát kartáčovým vysavačem, abychom odstranili nečistoty a zbytky zkrystalizované pěny.

### Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.



### Vybavení

- TASKI swift 35
- Násada na čištění rohů
- Kartáč na koberec
- Kartáčový vysavač: TASKI tapiset 38 / 45 / 70 nebo bora 12 s elektrickým kartáčem.

### Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý