


Péče o koberce: Suché šamponování (jednokotoučová aplikace)

Jak šamponovat koberec suchou metodou pomocí jednokotoučového stroje



1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte žvýkačky, skvrny, nálepky a hrubé nečistoty z podlahy. Důkladně vyčistěte koberec kartáčovým vysavačem. Zkontrolujte jednokotoučový stroj, nasadte kartáč na šamponování a napěňovací zařízení. Naplňte napěňovač vodou a dle doporučení přidejte šampon na koberce.




2. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům. Začněte pracovat od nejvzdálenějšího místa ode dveří, zapněte napěňovač. Počkejte až se pěna objeví na kartáči.



3. Ošetřete okraje, rohy a jiné těžko dosažitelné povrchy speciální násadou k tomu určenou. Aplikujte suchou pěnu. Postupujte v řadách směrem zpět. Pohybujte strojem krouživými pohyby z jedné strany na druhou. Po aplikaci 3 řad znovu opakujte krouživými pohyby.



4. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi (tento krok je důležitý pro urychlení schnutí a vzhled koberce). Nechte koberec důkladně uschnout.



5. Opláchněte kartáč, náklady a zahřívací hlavici čistou vodou. Otřete stroj a kabel vlhkým hadem a smotejte kabel (volně!).




6. Po řádném vysušení (2-3hod.) doporučujeme koberec vysát kartáčovým vysavačem, abychom odstranili nečistoty a zbytky zkrystalizované pěny

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.



Vybavení

- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / 200
- Napěňovač
- Kartáč na suché šamponování
- Kartáč na zvednutí vlasu koberce
- Kartáčový vysavač: TASKI tapiset 38 / 45 / 70 nebo bora 12 s elektrickým kartáčem

Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý