

Péče o koberce: Suché šamponování (aplikace swift)


Jak šamponovat koberec suchou metodou pomocí stroje Taski Swift 35



1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte žvýkačky, skvrny, nálepky a hrubé nečistoty z podlahy. Proveďte bezpečnostní kontrolu stroje. Důkladně vysajte koberec kartáčovým vysavačem.




2. Naplňte nádrž vodou a přidejte šampón na koberce, dle doporučení. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům.



3. Ošetřete okraje, rohy a jiné těžko dosažitelné povrchy speciální násadou k tomu určenou. Aplikujte suchou pěnu pohybováním strojem do předu a do zadu v lehce přesahujících řadách.




4. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi (tento krok je důležitý pro urychlení schnutí a vzhled koberce). Nechte koberec řádně uschnout.



5. Opláchněte kartáč, násady a zahřívací hlavici čistou vodou. Oťřete stroj a kabel vlhkým hadrem a smotejte kabel (volně!).



6. Po řádném vysušení (2-3hod.) doporučujeme koberec vysát kartáčovým vysavačem, abychom odstranili nečistoty a zbytky zkrystalizované pěny.



Vybavení

- TASKI swift 35
- Násada na čištění rohů
- Kartáč na koberce
- Kartáčový vysavač: TASKI tapiset 38 / 45 / 70 nebo bora 12 s elektrickým kartáčem.

Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.