Vodě-odolné podlahy: Odstraňování ochranných vrstev

Jak připravit podlahu pro opětovné nanášení ochranné horní vrstvy
(jak odstranit vrchní ochranou vrstvu a znovu jí obnovit)



1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte kontrolu zařízení, nasaďte nádrž na vodu. Připravte čisticí roztok dle doporuční, přidáním prostředku do vody. Nasaďte unašecí disk spolu s padem. Naplňte nádrž čisticím roztokem. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.

2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří/zásuvky. Nanášejte roztok v dostatečné míře a postupujte v řadách směrem zpět. Pozor při zpětné chůzi na kabel!. Na čištění okrajů použijte ruční držák padu s kloubem.

3. Nikdy nenechejte roztok zaschnout! Roztok nechte působit 2-5 min. Pokračujte broušením jednokotoučovým strojem. Na čištění okrajů opět použijte ruční držák padu s kloubem.

4. Znečištěný roztok odstraňte pomocí vysavače s mokrým sáním.

5. Podlahu opláchněte čistou vodou a vysajte jí vysavačem s mokrým sáním. Otřete podlažní lišty.

6. Vyprázdněte nádrže jednokotoučového stroje a vysavače. Stroje a kabely otřete vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad. Po skončení důkladně opláchněte mop a kbelík čistou vodou.

Bezpečnost práce:
Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.
Před použitím si prosím důkladně pročtěte příslušné bezpečnostní listy.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Nádrž na vodu
- Unašecí disk
- Modrý pad
- Ruční držák padu s kloubem
- Vysavač pro mokré sání: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T včetně příslušenství
- Mopový systém

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je čistá, suchá a zbavena nečistot

© Copyright 2005 JohnsonDiversey