


Vodě-odolné podlahy: Práce s vysavačem


Jak vyluxovat vodě-odolné podlahy




1. Zkontrolujte vysavač, zda máte k dispozici potřebné příslušenství. Použijte hubici vhodnou pro vodě-odolné podlahy.



2. Odstraňte z podlahy žvýkačky, nálepky a velké kousky smetí, které mohou ucpat či poškodit vysavač. Odstraňte veškerý možný nábytek.




3. Vysajte podlahu. Začínajte vždy od zásuvky/dveří a postupujte směrem do středu místnosti. Věnujte zvýšenou pozornost podlažním lištám, okrajům, rohům a jiným těžko dosažitelným místům. Postupujte systematicky v přesahujících řadách.



4. Pokud je to nutné, vyměňte prachový sáček.



5. Očistěte vysavač vlhkým hadrem a smotejte kabel (volně!).



Vybavení

- Vysavač: TASKI baby bora / bora 12 včetně příslušenství
- TASKI prachové sáčky s dvojím filtrem

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je zbavena smetí a prachu

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.